

TVCC – Come aggiungere una telecamera IP ad un nvr Hikvision usando il protocollo ONVIF

Descrizione:

Per aggiungere una telecamera ad un nvr Hikvision è possibile utilizzare il protocollo ONVIF, supportato dalla grande maggioranza dei dispositivi.

1. Aggiungere una telecamera di terze parti in ONVIF:

Quando si aggiunge una telecamera di terze parti ad un nvr Hikvision utilizzando il protocollo ONVIF, bisogna utilizzare la porta http impostata sulla telecamera (nella maggioranza dei casi è la 80) e selezionare la voce ONVIF dal menù a tendina in corrispondenza della sezione "Protocollo":

IP telecamera	×
Indirizzo IP Camera	192.168.81.37
Protocollo	ONVIF 🗸
Porta Gestione	80
Nr. canale	1
Nome Utente	admin
Password	•••••
Conferma	•••••
Trasferisci Protocollo	Auto 🗸
Sincronizzazione dell'ora	. 🗹 Abilita
	OK Annulla

2. Aggiungere una telecamera Hikvision in ONVIF:

Quando si aggiunge una telecamera Hikvision ad un nvr Hikvision usando il protocollo ONVIF, bisogna assicurarsi che sulla telecamera sia abilitato tale protocollo. Nelle vecchie telecamere infatti, il protocollo ONVIF è abilitato di default e "pronto all'uso". Nelle nuove telecamere il protocollo ONVIF va abilitato tramite una creazione di un utente ONVIF.



Per creare questo utente bisogna andare nel menù della telecamera, e seguire questo percorso:

HIKVISION®	Vista live Playback	Immagine Configura	azione	
🖵 Locale	SNMP FTP Email A	ccesso piattaforma HTTPS QoS	802.1x Protocollo di integrazione	Servizio di rete Ascolto HTTP
Locale System (Sistema) Rete Impost. di base Imp.Avanzate Work Video e audio Immagine Evento Evento Memorizzazione	Abilita Hikvision-CGI Autenticazione Hikvision-CGI Autenticazione Hikvision @ Abilita ONVIF Versione ONVIF Lista Utenti No.	ligest V 8.12 Nome Utente	Agglungi Moo	difica Elimina
	E Salva	•		

Configurazione \rightarrow Rete \rightarrow Imp. Avanzate \rightarrow Protocollo di Integrazione:

All'interno di questa sezione, bisognerà flaggare la casella in corrispondenza della voce "Abilita ONVIF" e creare un utente cliccando sulla voce "Aggiungi":

Aggiungi utente	×
Nome Utente	
	Sono ammessi cifre, lettere maiuscole, minuscole e caratteri speciali (#\$\$%&:()*+,-!,<=>?@[]^_`{]} ~ spazio).
Password	
	Ammessi da 8 a 16 caratteri, comprendenti lettere maiuscole e minuscole e caratteri speciali (1*#\$% &'(1)*+,-/;;<=>?@(1)^_(1)~ spazio). Devono essere compresi almeno due dei precedenti tipi.
Conferma	
Tipo utente	Utente video
	Operatore
	 Amministratore
	OK Annulla

Inserire il Nome Utente, inserire e confermare la Password e scegliere il tipo di utente da creare (Utente Video, Operatore o Amministratore).

Queste credenziali verranno utilizzate in fase di aggiunta della telecamera su un nvr Hikvision utilizzando il protocollo ONVIF.

