

TVCC – Come abilitare l'invio e la ricezione delle notifiche su APP Hik-Connect

TVCC – Come abilitare l'invio e la ricezione delle notifiche su APP Hik-Connect

Descrizione:

Questo "how-to" descrive la corretta procedura per abilitare l'invio (da parte di un dispositivo Hikvision) e la ricezione (da parte della APP Hik-Connect o IVMS4200) delle notifiche relative ad un evento.

È chiaramente fondamentale che il dispositivo sia registrato nell'account Hik-Connect sul quale si desidera ricevere le notifiche.

La prima azione consiste nello scegliere il tipo di evento per il quale vogliamo abilitare le notifiche e procedere ad attivarlo. Questa operazione si può effettuare da menù locale, da pagina web e da software IVMS.

Nello specifico, in questo "how-to" viene illustrata la procedura da pagina web.

1) ABILITARE INVIO DELLE NOTIFICHE:

Selezionare l'evento per il quale è necessaria l'attivazione delle notifiche, cliccare sulla sezione *collegamenti* e successivamente abilitare la funzione *notifica a centro allarmi*:

MIKVISION ®	Vista live	Playback	Immagine	Applicazione	Configurazione	
 Locale System (Sistema) Rete Video e audio Immagine Evento Evento Evento Smart Memorizzazione Statistiche Piattaforma aperta 	Vista live Rilevazione mo Abilita rilev Abilita ana Imp. area Collega Invia em Notifica	Playback vimento Oscuram vazione movimento lisi dinamica motion Programmazione menti Standard iail a Centro Allarmi u FTP/Scheda di me	Immagine ento Ingresso Alla Collegamenti Attiva Uscita A A->1	Applicazione arme Uscita Allar	Configurazione me Anomalie	
		Onlyn				

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V. Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969 Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859



2) ABILITARE LA RICEZIONE DELLE NOTIFICHE:

Da app Hik-Connect, andare nel menu principale *lista dispositivi*.

Trascinare verso sinistra il dispositivo (che necessita della ricezione delle notifiche) per far comparire il simbolo di impostazioni 🙆.

Cliccare sul simbolo 😳 ed accedere alle impostazioni:

📲 vodafone IT 奈 🛛 1	2:26 83% 🗔				
← Impo	stazioni				
DS-2CD5146G0-IZS(D41790331) DS-2CD5146G0-IZS(D41790331)					
Fuso orario	×				
Formato data	YYYY-MM-DD >				
Notifica allarme	Disabilita >				
Registra audio	\bigcirc				
Lo stato di registrazione a quando entrambi i tipi di f secondari sono impostati o flusso video.	audio sarà modificato flusso dei flussi principali e come flusso audio e video				
Stato memoria	>				
Versione dispositivo	V5.6.0 build 190428 Non è disponibile una ver				
Crittografia immagine					
Modifica codice di verifica					
Configurazione DDNS	Non impostato >				

Cliccare sulla voce *notifica* allarme per entrare nel relativo menù, ed abilitare la funzione.

Cliccando sul pulsante notifica allarme, lo stato passerà da OFF a ON:

HIKVISION



RICEZIONE NOTIFICHE DISABILITATA



Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V. Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969 Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859



Da IVMS4200, entrare nel menù di configurazione sistema cliccando

sull'icona

Successivamente abilitare la funzione

abilita PopUp Immagine Attivato da Allarme, presente nella sezione *"generale",* come mostrato in figura:

	Configurazione sist	tema ×				
Generale Visualizzazione e riproduz Immagine File	Imposta parametri frequentemente usati (Es. data di scadenza registrazione, imm	nagine di pop-up dell'allarme ecc.).				
Barra degli strumenti Tastiera e Joystick Suono Allarme Email Controllo accessi Certificato di sicurezza	Durata Log: Prestazione Rete:	Un mese v Normale Better Best				
	Modalita massima: Massimizza V Massimizza V Messaggio di sicurezza che compare quando viene utilizzata la password predefinita					
	 Abilita PopUp Immagine Attivato da Allarme Immagine allarme pop-up visualizzata per il client ridotto a icona quando è abilitata la funzione di i Visualizza messaggio di errore quando le impostazioni email sono vuote Sincronizza Ora alle: 					
	 Abilita tastiera e joystick Abilitare l'aggiornamento automatico del dispositivo Aggiornare porta server: 15100 					
	Porta server per gestione registrazioni: Porta server per gestione allarmi:	7660 7300				
	Porta server web:	80				
		Default Salva				

Al termine di queste operazioni, il dispositivo invierà correttamente le notifiche ad entrambi i programmi, Hik-Connect e IVMS4200.



Hikvision Italy Via Abruzzo, 12, Z.I. S. Giacomo – 31029 Vittorio Veneto T +39 0438 6902 – F +39 0438 690299 Info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari

www.hikvision.com